



1. Схема подключения (базовая) к лифтам УПЛ.
2. Монтаж жгута от станции управления к блоку лифтовому вести проводом НВ-0,35кв.мм, от БЛ до клеммной коробки, установленной в средней части шахты, вести кабелем КРЭТВ ТУ 16.505.751-75.
3. Адресные перемычки +1 - +128 на разъеме ХР4 раскусываются согласно документации ГЛ.СДК1.00.00.01 ИМ (Таблица 2).
4. Подключение к линии связи вести по ГЛ.СДК1.00.00.01 ЭЗ.
5. Питание блока лифтового осуществлять с верхних зубок вводного устройства.