



1. Схема подключения (полная) к лифтам УПЛ.
2. Монтаж жгута от станции управления к блоку лифтовому вести проводом НВ-0,35кв.мм, от Б/Л до клеммной коробки, установленной в средней части шахты, вести кабелем КРЭТВ ТУ 16.505.751-75.
3. Адресные перемычки +1 - +128 на разъеме ХР4 раскусываются согласно документации ГЛ.СДК2.00.00.00 ИМ (Таблица 2).
4. Подключение к линии связи вести по ГЛ.СДК1.00.00.00-02 ЭЗ.
5. Питание блока лифтового осуществлять с верхних губок вводного устройства.
6. Для ламп накаливания использовать фотодиод ФД256, вместо фоторезистора.
7. Датчик тормоза S3 крепить к катушке тормоза винтом согласно чертежа ГЛ.Б/Л2.03.00.00 МЧ.
8. При отсутствии платы аварийного освещения соединить вывод ХР4.12 с общим проводом (ХР4.11).

Изм	Лист	№ Докум.	Подпись	Дата
-----	------	----------	---------	------

ГЛ.СДК2.00.00.00 Э5