



1. Схема подключения (первая версия) к лифтам УПЛ.
2. Монтаж жгута от станции управления к блоку лифтовому вести проводом НВ-0,35кв.мм, от БЛ до клеммной коробки, установленной в средней части шахты, вести кабелем КРЭТВ ТУ 16.505.751-75.
3. Адресные перемычки +1 - +128 на разъеме ХР4 раскусываются согласно документации ГЛ.СДК1.00.00.01 ИМ (Таблица 2).
4. Подключение к линии связи вести по ГЛ.СДК1.00.00.00-02 ЭЗ.
5. Питание блока лифтового осуществлять с верхних зубок вводного устройства.
6. Для подключения варисторов треугольником использовать номинал 14Д561.
7. Подключить реле К10, К13 согласно приложенной схеме.
8. Провод 75 переподключить на пустующую клемму БЛ.ХТ3.В18.